ワイヤレス・ルームカメラの電波について

本製品は 2.4GHz の周波数帯域を使用します。この周波数帯域を使用する他の機器と の電波干渉を避けるために、下記事項をお読みのうえ、ご使用ください。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電気機器・IT・産業・科学・ 医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線 局(免許が必要)、特定小電力無線局(免許が不要)、およびアマチュア無線局(免 許が必要)が運用されています。

で使用の前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマ チュア無線局が運用されていないことを確認してください。

本製品の使用により、万一、移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が 発生した場合には、速やかにルームカメラから AC アダプターを外し、モニターの 電源を切ってください。そのうえで「お客様サービス係」にご連絡いただき、混信 回避のための処置(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。

その他、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な 電波干渉が発生した場合や、ご不明な点がございましたら、「お客様サービス係」 までお問い合わせください。

- ●本製品は日本国内でのみご使用いただけます。
- ●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適 合証明を受けております。無線局の免許は必要ありません。
- ●以下の行為は、法律で禁じられています。 - 分解や改造を行う
- ルームカメラに付いている表示やラベルを消す・はがす
- ●ルームカメラとモニターの間に障害物がない場合は見通し直線距離約 100m 以内で の使用が可能です。ルームカメラとモニターの間に障害物がある場合や、建物の構 造などによって電波が届きにくくなり、使用可能な距離が短くなる場合があります。
- ●他の機器との影響

Bluetooth 搭載機器、無線 LAN・Wi-Fi を使用する機器、デジタルコードレス電話、 電子レンジなど、本製品と同じ 2.4GHz 帯の電波を使用する機器の影響によって音 声が途切れることがあります。同様に、本製品の電波がこれらの機器に影響を与え る可能性があるため、干渉しあう機器同士は離して設置してください。

お手入れ

ルームカメラのレンズを強くこすらないでください。キズや 破損の原因になります。

お願い

- ・お手入れにアルコール類・磨き粉・粉石けん・ベンジン・シンナー・ ワックス・石油・熱湯などを使用しないでください。
- 殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどを吹きかけないで ください。変色・変質の原因になります。
- ・本製品をお手入れするときは、AC アダプターをコンセントから抜 いてください。

汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってやさしくふいてください。

様

電源	DC6V(専用ACアダプター付属)
外形寸法 (スタンド・ソフトケース含まず) (約)	幅71 x 奥行29 x 高さ95 [mm]
製品質量 (スタンド・ソフトケース含まず) (約)	83 [g]
使用環境条件	周囲温度:0℃~+40℃/湿度90%以下(結露なきこと)
最低被写体照度	1ルクス
夜間照明方法	赤外LED
無線通信方式	2.4GHz GFSK/FHSS
動画表示枚数	25 枚/秒
視野角	水平約89度/垂直約61度
使用可能距離 (約)	100m(見通し直線距離)

【付属品】

ACアダプター	DC6V(専用ACアダプター付属)	
(VC-CH16型)	コード長 約1.8m	
スタンド・ソフトケース・取扱説明書(保証書付)		

●本製品は、日本国内用に設計・販売されます。 電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や製品販売などのアフ ターサービスも対象外となります。

製品を廃棄するとき

各市町村の指示(条例)にしたがって処理してください。

故障かな?と思ったら

ルームカメラを使用しているときに「故障かな?」と思ったときは、VC-J560 / VXC-956X0の取扱説明書の29ページ「故障かな?と思ったら」も併せてご覧ください。

	こんなときは	原因と対策
	ルームカメラの 映像で人の顔が 暗く映る	逆光になる位置にルームカメラを取り付けると、人の顔が暗く映り、識別しにくくなります (故障ではありません)。 逆光にならない場所に設置し直してください。
	映像がぼやける 焦点が合わない	ルームカメラのレンズが汚れていませんか? ルームカメラのレンズが結露していませんか? 柔らかい布でふいてください。
	モニター画面の 映像が白っぽい 白い筋や輪が表 示される	太陽光などの強い光がルームカメラのレンズに当たっていませんか? 直接、ルームカメラに強い光が当たると見えにくくなる場合があります(故障ではありません)。 強い光が直接当たらない位置に設置してください。
面面	画面全体がちら つく	ルームカメラの近くに蛍光灯などの照明がありませんか? 周囲の照明によって画面がちらつくことがありますが、故障で はありません。
	画面が真っ暗で 何も映らない	モニターの充電が切れていませんか? モニターを充電してください。 ACアダプターがコンセントやルームカメラから外れていませんか? コンセントやルームカメラにACアダプターを根元まで確実に差し込んでください。
	モニター画面の 映像が乱れる	近くで電子レンジや無線LANなどを使っていませんか? これらの機器から離して使用してください。
	音声が途切れる	近くで電子レンジや無線LANなどを使っていませんか? これらの機器から離して使用してください。
音	キーンという音 が鳴る	ルームカメラとモニターが近すぎませんか? 近すぎるとハウリングが起きる場合があります。 互いを離して使用してください。
動作	正しく操作して も動かない 動作がおかしい	動作がおかしいときはACアダプターを差し込みなおして、もう一度操作してください。 それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

アフターサービス

1. 保証書

- ・保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店から お受け取りください。
- ・保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読み

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときはACアダプター を抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談 ください。

・保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。製品に保証書を添えてお買い上げの 販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

・保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていた だきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

・このワイヤレス・ルームカメラの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。 ・性能部品とはその製品の機能を保持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120-337-455 (0256) 93 - 1077

お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 や外観色などを変更する場合があります。

〈修理料金のし〈み〉 修理料金は、技術料・部品代などで構成 されています。 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様

技術料:故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 部品代:修理に使用した部品代金です。

★長年ご使用のワイヤレス・ルームカメラの点検を!



- A Cアダプターやプラグが異常に熱くな で使用の際 ● コードを動かすと通電したりしなかった りする
- ありませんか。 こげくさい臭いがする。 A C アダプターに深いキズや変形がある。 ●その他の異常、故障がある。
- 故障や事故防止のため、 |で使用||グをはずし、必ず販売店 止 にご連絡ください。点検・ 修理に要する費用などは |販売店にご相談ください。

感動をデザインします **TWINBIRD**


家 庭 用

ワイヤレス・ルームカメラ

取扱説明書


VC-AF50





- この取扱説明書をお読みいただき、正しく ご使用ください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお 読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なとき にお読みください。 ● この製品は一般家庭用です。業務用などで
- はご使用にならないでください。 ● 保証書欄は「お買い上げ日、販売店名」など
- の記入を必ずお確かめください。 ● 本製品に故障が発生したときは、販売店に ご連絡ください。

LaX1501B



本機を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



保証書はこの取扱説明書の 裏表紙についています。 必ず記入をお受けください。

PDF版

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資 料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

- 1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を 一緒に付す必要があります。
- 3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等 に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも のでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の 取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、 安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。 次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



禁止

「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定 される」内容です。

⚠ 警告



禁止ます。

禁止

お子様の手の届かないところ に、ACアダプターのコードを

設置する。 コードに絡み、窒息する恐れがあり

コードの巻きつきによる窒息を防ぐ

- ために、以下の点にご注意ください。 ・ルームカメラやACアダプターの コードをお子様の手の届くところ
- ・ACアダプターに延長コードを使わ ないでください。付属されている ACアダプターのみをお使いくだ

心臓ペースメーカーの装着部

位から22cm以内の場所では

ペースメーカーが、本製品の電波の影

響を受ける恐れがあります。

使用しない。

に置かないでください。

本製品を火中に投入しない。 破裂により火災やけがの原因になり

長時間で使用にならないと きは、ACアダプターをコン ^{プラグを抜く} セントから抜く。

本製品を医療機器の近くで使

電波が心臓ペースメーカーや医療用

電気機器に影響を与える恐れがあり

ます。医療機関の屋内では使用しな

雷が鳴り始めたら、ACアダ

用しない。

いでください。

プターに触れない。

禁止 感電の原因になります。

故障や火災の原因になります。



本製品が発熱している、煙が 出ている、異臭がしているな どの異常があるときは、すぐ に使用を中止する。

使用を中止してお買い上げの販売店 までご連絡ください。そのまま使用 すると、火災や感電の原因になりま す。

■図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 注意



禁止

本製品を次のようなところには置かない。

・不安定な場所や、振動・衝撃のあると ・火気・調理器具の近く (変形や故障の ころ(故障や通話不良の原因) ・鉄粉、ほこり、酸、アンモニア、硫 ・直射日光の当たるところ・冷暖房機の 黄、リン、硫化水素、有毒ガスなどが

発生するところ(故障の原因) ・水などが直接かかるところ(故障の原 ・温度変化の激しいところ(結露による

誤動作の原因) ・反響の多いところ(通話不良の原因)

正面・冷凍倉庫内(誤作動や変形、故

本製品の分解や改造、修 理などを自分でしない。 本製品の分解や改造、修

分解禁止 故障の原因になります。また、修


理時の保障対象外となります。

ルームカメラや付属品は、


幼児の手の届く場所に置か

内部に手を入れると、挟まれて けがをしたり、温度の高い部分

原因)



つけたりしない。 禁止 故障の原因になります。



ります。

本製品は防水構造ではありませ ん。ショートや発熱により、故 障の原因になります。



ルームカメラやACアダプタ ーを布や布団などでおおっ 禁止 た状態で使用しない。

熱がこもってケースが変形した り、火災の原因となることがあ

に触ってやけどをすることがあ ります。

また、付属部品など幼児が呑み込 む恐れがあります。幼児の手の届

なぬようご注意ください。 医師に相談してください。

かない場所に置き、お子様が触ら 万が一呑み込んだ場合は、直ちに

禁止 ない。

使用上のお願い

お子様は保護者が責任をもって見守ってください。

本製品は補助としてお使いください。お子様の具合が悪いときなどは、受信 機の画面だけで見るのではなく、直接お子様の様子にご注意ください。

- ◆ 本製品は VC-J560 / VXC-956X0 のオプション品です。
- 分解、改造することは法律で禁じられています。故障したときは、お買い上げの 販売店にご相談ください。
- 本書に従わず、正しく設置されなかった場合などの故障や事故については、当社 は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本商品は家庭用ワイヤレス・ルームカメラとして設計されていますので、業務用 の監視カメラ等のように連続使用することはできません。
- 撮像素子の故障の原因となりますので、直射日光やハロゲン光などを直接長時間 映さないでください。
- マンションの上層階などで画面に空が映る場合や直射日光があたる場所(逆光時) などでは、撮影された室内が認識しにくくなる場合があります。

■以下のような場所に取り付けないでください

- 不安定な場所や、振動・衝撃のあるところ(故障や通話不良の原因)
- 鉄粉、ほこり、酸、アンモニア、硫黄、リン、硫化水素、有毒ガスなどが発生すると ころ (故障の原因)
- 水などが直接かかるところ(故障の原因)
- 反響の多いところ (通話不良の原因)
- 火気・調理器具の近く(変形や故障の原因)
- 直射日光の当たるところ・冷暖房機の正面・冷凍倉庫内(誤作動や変形、故障の原因)
- 温度変化の激しいところ (結露による誤動作の原因)

お願し

寒い場所から温かい場所に移動させたときは、しばらく放置 してから使用してください。

■以下のような場合は使用できないことがあります

- ルームカメラとモニターの間に障害物がない場合は、見通し直線距離が約 100m 以 内で使用できますが、障害物があると電波が届きにくく通話や映像が途切れること
- ルームカメラとモニターの間に壁が何枚もある場合
- 鉄筋や鉄骨、土壁を使用した建物で使用した場合
- ルームカメラとモニターが別の階や別の建物にある場合
- ルームカメラとモニターの間に以下のような障害物がある場合 コンクリートの壁/金属製の扉や雨戸/トタンなどの金属製の外壁材/金属箔が含 まれる断熱材/金属製の家具など

■故障ではありません

ルームカメラから受信する無線電波の状態によっては、モニターで以下のようなこと が起こる場合があります。

- 映像が停止する
- 映像が乱れる
- 音声が途切れる

■プライバシー・肖像権について

カメラの登録

ドアカメラの登録 ▶設定ボタン

ルームカメラの登録

▶撮影 / ズームボタン

本製品の設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、 肖像権を考慮の上、行ってください。

■個人情報について


● 撮影された画像は、誤操作・故障・修理などの取り扱いによって変化・消失する 場合があります。撮影された画像が変化・消失した場合でも、弊社は責任を負え ないことがありますので、あらかじめご了承ください。

ワイヤレス・ルームカメラの構成

お買い上げ後は、以下の製品が揃っていることを確認してください。

- ルームカメラ
- ソフトケース ● 取扱説明書(本書)
- スタンド ● AC アダプター (VC-CH16型)

各部の名称とはたらき




スタンドの使いかた


1. ルームカメラの底面の凹部に、スタンドの 支柱を「カチッ」というまで差し込む



2. ルームカメラの角度を調整しながら、 片方のノブを押さえて、もう一方の ノブを矢印方向に回して支柱を仮固定する

ルームカメラの角度は前後に30° ずつ傾けることができます。





- 3. ルームカメラの映像をモニターで確認しながら、微調整を行い、 しっかりと固定する
- 4. スタンドから外すときは、スタンドの台座をしっかりと固定して ルームカメラを引っ張って支柱から抜く

使いかた

1.電源を入れる

1. ACアダプターを ルームカメラに接続する

ACアダプターの出力プラグを ルームカメラの外部電源端子に 根元まで確実に差し込みます。

2. ACアダプターをコンセントに 差し込む

ACアダプターの電源プラグをコンセントに 根元まで確実に差し込みます。

自動的に電源が入ります。

電源を切るときは、ACアダプターの電源プラグをコンセント から抜いてください。

2. モニター (VC-J560-M型) にルームカメラ を登録する

ご使用前に必ず登録が必要です。



ルームカメラは3台まで増設すること ができますが、同時に映像を見ること はできません。


■モニターにドアカメラ(VC-J560-C型)が登録され ている場合

1. モニターからルームカメラを検索する

- (1)スタンバイモード画面で、モニターの【設定】ボタン を押し、メニュー画面を表示する
- (2)【▲】/【▼】ボタンを押し、 「カメラの登録」を選択する
- (3)【設定】ボタンを押す (4)もう一度、【設定】 ボタンを 押す
- モニターの画面に「検索中」と 表示されます。
- 登録するルームカメラの検索を開始します。
- 2. モニターの画面に「検索中」と表示されてから **20秒以内**にルームカメラの【登録】 ボタンを

<u>5秒以上</u>押し続ける 直径3mm以下の

棒を使用してくだっ (つまようじや精密 ドライバーなど)



ルームカメラの登録

戻る

モニターの画面に「OK!!!」と表示され、登録が完了します。

■モニターにドアカメラ(VC-J560-C型)が登録 されていない場合(登録削除をした場合)

1. モニターからルームカメラを検索する

- (1) スタンバイモード画面で、モニターの【設定】ボタン を押し、メニュー画面を表示する
- (2)【▲】/【▼】ボタンを押し、 「カメラの登録」を選択する
- (3)【設定】ボタンを押す
- (4)【撮影/ズーム】ボタンを 「ルームカメラの登録」画面

に変わります。 (5)【設定】 ボタンを押す

モニターの画面に「検索中」と表示されます。 登録するルームカメラの検索を開始します。

2. モニターの画面に「検索中」と表示されてから 20秒以内にルームカメラの【登録】 ボタンを 5秒以上押し続ける

直径3mm以下の 棒を使用してくだ (つまようじや精密 ドライバーなど)

モニターの画面に「OK!!!」と表示され、登録が完了します。

お知らせ

- 20秒以内に登録が完了しなかった場合 は、以下の動作となります。
- ・モニターの画面から「検索中」が消える ・モニターから「ピーッピーッ」というエ ラー音が鳴る
- その場合は、もう一度最初からやり直して ください。

3.ルームカメラと通信する

お知らせ

通信を開始するとルームカメラからの 映像と音声が再生されます。

1. モニターの 【見る】 ボタンを <u>3 秒以上</u>長押しする

2. 【▲】/ 【▼】ボタンを押し、 見たいルームカメラを選択 する

登録済みのルームカメラが 表示されます。

ルームカメラ 3 一台だけルームカメラを接続している場合は、選択せずに直接

ルームカメラの選択

ルームカメラ 1

ルームカメラ 2

3. 【設定】 ボタンを押す

お知らせ

接続されます。

- ・室内が暗いときは、自動で赤外LEDが点灯 します。(赤外LEDの光は目では見えませ
- ・赤外LEDの光は、ルームカメラから離れた 所までは届きません。
- ・室内が暗いときは、モニターに映る画像は 白黒になります。

4. 通信を終了する

モニターの【終了】ボタンを押します。

4.ルームカメラと通話する

1. ルームカメラと通信中にモニターの【設定】 ボタン

ルームカメラとモニターの通話を開始します。

2. 通話を終了するときは、もう一度モニターの【設定】 ボタンを押す

通信に戻ります。

※通話開始から15秒以上たつと、ルームカメラとの通話は自動で 終了します。

5.通信中にモニターの設定を変更する

VC-J560 / VXC-956X0の取扱説明書の20ペ ージ「通信中にモニターの設定を変更する」を参 照してください。

(6.ルームカメラの映像を撮影する

VC-J560 / VXC-956X0の取扱説明書の21ペ ージ 「ドアカメラの映像を撮影する」 を参照して ください。

7.撮影した画像を再生する

VC-J560 / VXC-956X0の取扱説明書の23ペ ージ「撮影した画像を再生する」を参照してくだ さい。

三夕—(VCJ560:M型)(C

ルームカメラまたはモニターを修理・交換したときは、 モニターにルームカメラを再登録(ペアリング)する必要 があります。

1. モニターからカメラの登録を削除する

お知らせ

・モニターに登録されているドアカメラ、 ルームカメラはすべて削除されます。

- ・カメラを個別には削除できません。 ・個別に削除したい場合は、一度すべての 登録を削除してからあらためて登録し直
- してください。 ・ドアカメラ (VC-J560-C型) の登録は VC-J560 / VXC-956X0の取扱説明書の 24ページ「その他の機能」を参照してください

(1) モニターの【再生】 ボタンを 押しながら【見る】ボタンを <u>同時に5秒以上</u>押し続ける

「カメラの登録を削除しました」

と表示されます。



お知らせ ┃ 必ず【再生】 ボタンを先に押してください。

(2)【再生】/【終了】ボタンでスタンバイモード画面へ戻る

2. 「モニター (VC-J560-M型) にルームカメラを登録 する」の手順に従ってルームカメラを再登録する

ツフトケースの使いかた

1. ルームカメラをソフトケース に入れる

ACアダプターの出力プラグは、ルームカメラ から外しておいてください。



- **2.** ベビーベッドの柵など、ルームカメラを固定する箇所にベルトを 巻きつける
- 3. ベルトの穴をフックに引っかけて、ルームカメラを固定する

ベルトの先端の穴は、フックにベルトをかけたり、外したりするときに引く部分 です。ベルトをフックにかけるときは、真ん中か、奥の穴をフックにかけて固定 してください。

> 巻きつけ可能な柱の 太さは、直径 35mm 相当です。

<u>/</u>|注意

⚠警告


ベルトは強く引っ張りすぎない。 ソフトケースの破損の原因になります。

■ お子様の手の届かないところに、ACアダプタ 一のコードを設置する。 コードに絡み、窒息する恐れがあります。

コードの巻きつきによる窒息を防ぐために、以下の 点にご注意ください。 ・ルームカメラやACアダプターのコードをお子様の

手の届くところに置かないでください。 ・ACアダプターに延長コードを使わないでくださ い。付属されているACアダプターのみをお使いく





お知らせ